

NA6 独立点火用配線図

※本結線を行う場合は、純正イグナイタを取り外すこと

[参考]純正配線図

